


MODE D EMPLOI CIBLE QUANTUM - VO



Placer la cible devant les cibles fixes 19 et 20.
La brancher à la rallonge qui se trouve près du baffle.
L'allumer via la télécommande blanche, bouton ON 3.




Utiliser cette tablette :



L'allumer en bas de l'écran, à l'arrière, dernier bouton à droite, laisser le doigt appuyé quelques secondes.



Choisir sa discipline :




Entraînement : le temps ne se compte pas. *Play* permet de tirer autant de séries qu'on veut. Pour réinitialiser les cibles et les rendre vierges : cliquer sur *play* à nouveau pour tout remettre à 0.

Pistolet 10m vitesse 5 cibles : cliquer sur *play* afin de démarrer une séquence de match complète. : 1 série d'essai et 8 séries de match. La préparation équivaut à un essai puis cliquer sur *play* pour lancer le mode match de 8 séries.

Home permet de revenir en arrière.



Pour éteindre, cliquer sur le bouton Power en bas à droite et puis sur arrêter la tablette.



Éteindre la cible avec la télécommande blanche, bouton OFF 3.
Débrancher la cible et la remettre sur le côté.