

MODE D EMPLOI CIBLE QUANTUM



Placer la cible devant la cible fixe n° 18.
La brancher à la rallonge qui se trouve près du baffle.
L'allumer via la télécommande blanche, bouton ON 2.




Utiliser la tablette avec le support bleu.




L'allumer en laissant le doigt appuyé quelques secondes sur le bouton power qui se trouve sur la tranche du haut. Il n'y a pas de mot de passe.



Entrer dans l'application avec le 3^e bouton en bas :



Cliquez sur test hors ligne :



Choisir : pistolet ou carabine

Entrainement : pour faire des exercices de visée, lâcher, arrivée en cible

Compétition : pour faire un match « précision » ou « standard »


Apprentissage ludique : pour faire des jeux



Pour revenir en arrière, cliquer sur la petite flèche blanche qui va vers la gauche en bas de l'écran :




Pour la connecter, cliquer sur ce bouton en bas à droite de l'écran :
et cliquer sur Connect :



Pour l'éteindre, bouton en bas à droite :



Puis shutdown device pour éteindre la cible :



Il faut encore éteindre la tablette via le bouton Power, et la télécommande blanche, bouton OFF 2.
Débrancher la cible et la remettre en place sur le côté.